คู่มือการใช้งาน

นาพิกาตอกบัตร



PSL - 150

บริษัท พี.เอส.แอล.สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด

1/10-12 ซอยรามคำแหง 187 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร.02-917-5994-6 ,089-773-6745 แฟกซ์. 02-9174133

แนะนำเบื้องต้น

เครื่องตอกบัตร HIP รุ่น PSL – 150 สามารถป้องกันการตอกบัตรแทนกันได้ โดยนำหลักการทำงานของการสแกนนิ้ว เพิ่มเติมก่อนการตอกบัตรแบบธรรมดา ซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันการตอกบัตรแทนกันได้ 100 %

เกรื่องบันทึกเวลารุ่น PSL 150 ได้ถูกออกแบบมาด้วยขนาดที่กะทัดรัด พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังที่คุณต้องการจะ ประกอบด้วยการทำงานที่เยี่ยมยอดและทำให้คุณไว้วางใจได้ กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อการบำรุงรักษาใน ภายหน้า หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

MODEL	PSL 150	TM 720
TWO COLORS	•	•
MUSIC / OUTPUT	•	•
BACKUP BATTERY	•	•

LIST OF MODELS

ส่วนประกอบต่าง ๆ

ด้านบน



ด้านหน้า





แผงปุ่มกดตั้งเวลา และ โปรแกรม

1. การตั้งค่า

เปิดฝาและเลื่อนปุ่มตั้งก่าลงมาด้านล่างเพื่อเข้าสู่การตั้งก่า

1.1 การตั้งค่าปี (Setting Year)

- 1. ในการตั้งก่า, กดปุ่ม +,- เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งก่าปีคือ 01
- กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าปี
- 3. กดปุ่ม + , เพื่อแก้ไขปีที่ถูกต้อง
- 4. กุดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่า
- 5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 02
- 6. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป

หรือคันปุ่มตั้งค่าขึ้นค้านบนเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

1.2 การตั้งค่าวันที่ (Setting Date)

- 1. ในการตั้งก่า, กดปุ่ม + , เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งก่าวันคือ 02
- 2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งก่าวันที่
- 3. กคปุ่ม + , เพื่อแก้ไขเดือน
- 4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่า
- 5. กคปุ่ม + , เพื่อแก้ไขวัน
- 6. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 03
- 7. ไปสู่การตั้งก่าถัดไป หรือคันปุ่มตั้งก่าขึ้นด้านบนเพื่อจบและออกจากการตั้งก่า

1.3 การตั้งค่าเวลา (Setting Time)

- 1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าเวลาคือ 03
- กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเวลา
- 3. กคปุ่ม + , เพื่อแก้ไขชั่วโมง
- 4. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่าชั่วโมง
- 5. กดปุ่ม + , เพื่อแก้ไขนาที
- 6. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่านาที
- 7. กดปุ่ม เพื่อตั้งวินาทีให้เป็น 00
- 8. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่าวินาที
- 9. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 04
- 10. ไปสู่การตั้งก่าถัดไป หรือคันปุ่มตั้งก่าขึ้นด้านบนเพื่อจบและออกจากการตั้งก่า





1.4 การตั้งค่าเวลาการขึ้นบรรทัดใหม่ (Setting Day Line Change Time)

- 1. ในการตั้งค่า, กคป่ม + , เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าเวลาการขึ้นบรรทัคใหม่คือ 04
- 2 กคป่ม ENTER เพื่อเข้าส่การตั้งค่าเวลาการขึ้นบรรทัดใหม่
- 3. กคปุ่ม + . เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการของการขึ้นบรรทัคใหม่ (ปกติตั้งค่าไว้ที่ 00:00
- 4. กดป่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมงของการขึ้นบรรทัดใหม่
- 5. กดป่ม + , เพื่อเลือกนาที่ที่ต้องการของการขึ้นบรรทัดใหม่
- 6. กดป่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่านาทีของการขึ้นบรรทัดใหม่
- 7. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปเป็น 05
- 8. ไปส่การตั้งค่าถัดไป หรือคันป่มตั้งค่าขึ้นค้านบนเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

1.5 การตั้งค่ารูปแบบบัตร (Setting Card Format)

- 1. ในการตั้งค่า. กคปุ่ม + . เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าการขึ้นบรรทัคใหม่คือ 05
- 2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่ารูปแบบบัตร
- 3. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกรูปแบบของบัตรเวลาที่ต้องการ
 - 00 แถวแรกว่าง (บัตราไกติ)
 - 01 แถวที่ 16 ว่าง
- 4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่ารูปแบบบัตร
- 5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 06
- 6. ไปสู่การตั้งก่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งก่าขึ้นด้านบนเพื่องบและออกงากการตั้งก่า

1.6 การตั้งค่าชนิดของบัตรที่ใช้ และวันที่สิ้นสุดของการจ่าย (Setting Time Card & Pay Period Ending Date)

- 1. ในการตั้งค่า, กคปุ่ม + , เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าชนิดของบัตรที่ใช้ และวันที่สิ้นสุดของการจ่ายคือ 06
- 2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าชนิดของบัตรที่ใช้ และวันที่สิ้นสุดของการจ่าย
- 3. กคปุ่ม + , เพื่อเลือก 00,01 หรือ 02 สำหรับชนิคของบัตรที่ใช้
 - 00 บัตรชนิดจ่ายเป็นรายเดือน
 - 01 บัตรชนิดจ่ายเป็นรายสัปดาห์
 - 02 บัตรชนิดจ่ายเป็นรายทก 2 สัปดาห์ เมื่อเลือก 00

 - A. วันสิ้นสดการจ่ายจะกระพริบเพื่อให้ทำการเลือก
 - B. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกวันสิ้นสุดการจ่ายที่ต้องการ
 - C. กดป่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่า

เมื่อเลือก 01

A. วันในสัปดาห์จะกระพริบเพื่อให้ทำการเลือก

- B. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์สำหรับวันสิ้นสุดการจ่าย
- C. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- D. เลือกชนิดของบัตร 00.01 หรือ 02 โดยกดปุ่ม + , 00 : จะเหลือเนื้อที่ว่าง 33 มม. ที่ด้านล่างของบัตร
 01 : จะเหลือเนื้อที่ว่าง 35 มม. ที่ด้านล่างของบัตร
 02: จะเหลือเนื้อที่ว่าง 71 มม. ที่ด้านล่างของบัตร
- E. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์โดยใช้ 00,01 และ 02 สำหรับการพิมพ์
 00 : วันที่
 - 01 : หมายเลขประจำวัน (1-7)
 - 02 : ภาษาอังกฤษ

เมื่อเลือก 02

- A. วันในสัปดาห์จะกระพริบเพื่อให้ทำการเลือก
- B. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์สำหรับวันสิ้นสุดการจ่าย
- C. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่า
- D. ทำการเลือกลำดับที่ 1 หรือลำดับที่ 2 ของสัปดาห์ปัจจุบัน โดยกดปุ่ม + , -
 - 01 : สัปดาห์ที่ 1
 - 02 : สัปคาห์ที่ 2

4. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 07

5. ไปสู่การตั้งก่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งก่าขึ้นด้านบนเพื่องบและออกงากการตั้งก่า

1.7 การตั้งค่ารูปแบบของชั่วโมง (Setting Hour Mode)

1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่ารูปแบบของชั่วโมงคือ 07

- 2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่ารูปแบบของชั่วโมง
- 3. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกรูปแบบของชั่วโมงที่ต้องการ
 - 12 รูปแบบ 12 ชั่วโมง (ตัวอย่าง PM 1:00 13:00
 - 24 รูปแบบ 24 ชั่วโมง
- 4. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่ารูปแบบของชั่วโมงที่ต้องการ
- 5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 08
- 6. ไปสู่การตั้งก่าถัดไป หรือคันปุ่มตั้งก่าขึ้นด้านบนเพื่องบและออกงากการตั้งก่า

1.8 การตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ (Setting Printing Position)

- 1. ในการตั้งค่า, กคปุ่ม + , เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์คือ 08
- 2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งก่าตำแหน่งการพิมพ์
- 3. กดปุ่ม + , เพื่อตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวตั้งที่ต้องการ
 - หมายเลงระหว่าง 00 15 หมายเลงนี้จะทำให้ตำแหน่งการพิมพ์งยับบรรทัดขึ้น
- 4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวตั้ง
- 5. กดปุ่ม + , เพื่อตั้งก่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวนอนที่ด้องการ
 - หมายเลงระหว่าง 00 30 หมายเลงนี้จะทำให้ตำแหน่งการพิมพ์ขยับไปด้านงวางองคอลัมน์
- 6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์ในแนวนอน
- 7. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 09
- 8. ไปสู่การตั้งค่าถัดไป หรือคันปุ่มตั้งค่าขึ้นด้านบนเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

1.9 การตั้งค่าทดหรือลดเวลา (Setting Day Light Saving Time)

- 1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม + , เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์คือ 09
- 2. กคปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งก่าทคหรือลดเวลา
- 3. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกปีเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
- 4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกปีเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
- 5. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกเดือนเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
- 6. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกเคือนเริ่มค้นสำหรับการทคเวลา
- 7. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับการทคเวลา
- 8. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกวันที่เริ่มค้นสำหรับการทดเวลา
- 9. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกชั่วโมงเริ่มต้นสำหรับการทดเวลา
- 10. ตอนนี้หน้าจอจะแสดงวันที่สิ้นสุดของการทดเวลา
- 11. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกเคือนสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
- 12. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกเดือนสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
- 13. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
- 14. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
- 15. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกชั่วโมงสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
- 16. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกชั่วโมงสิ้นสุดสำหรับการทดเวลา
- 17.หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 10
- 18. ไปสู่การตั้งก่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งก่าขึ้นด้านบนเพื่องบและออกงากการตั้งก่า
- หมายเหตุ : เมื่อถึงเวลาของการทดเวลาจะเพิ่มเวลาด้วย 1 ชั่วโมงและเมื่อสิ้นสุดการทดเวลา เวลาจะกลับเข้าปกติ ยกเลิกการทำงานนี้โดยการกำหนดเดือนเป็น 00

1.10 การตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ (Setting Printing Format)

- 1. ในการตั้งค่า,กดปุ่ม + ,- เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์กือ 10
- 2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์
- 3. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกรูปแบบการพิมพ์ที่ต้องการ
 - 00 รูปแบบการพิมพ์แบบ 24 ชั่วโมง (1/60 ชั่วโมง)
 - 01 รูปแบบการพิมพ์ ฐานร้อย (1/100 ชั่วโมง)
 - 02 รูปแบบการพิมพ์แบบ 12 ชั่วโมง (ตัวอย่าง 01: 00 = PM 13:00
- 4. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกรูปแบบการพิมพ์
- 5. หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 11
- 6. ไปสู่การตั้งก่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งก่าขึ้นด้านบนเพื่องบและออกงากการตั้งก่า

1.11 การตั้งค่าการตรวจสอบบัตรอัตโนมัติ (Setting Function for Auto – Detecting Time Card)

- 1. ในการตั้งค่า,กดปุ่ม + , เพื่อเลือกหมายเลขของการตั้งค่าการตรวจสอบบัตรอัตโนมัติกือ 11
- 2. กคปุ่ม ENTER เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการตรวจสอบบัตรอัตโนมัติ
- กดปุ่ม + , เพื่อเลือก 00 / 01
 - 00 ใช้การตรวจสอบบัตร โดยอัต โนมัติ
 - 01 ไม่ใช้การตรวจสอบบัตรอัตโนมัติ
- 4. กคปุ่ม ENTER เพื่อขึ้นขันการเลือกการตรวจสอบบัตรอัตโนมัติ
- 5. ไปสู่การตั้งค่าถัดไปจากหมายเลข 01 ถึง 11 โดยกดปุ่ม + , หรือคันปุ่มตั้งค่าขึ้นด้านบนเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า
- 6. เลือกปุ่ม COLOR / MUSIC/ COLUMN เพื่อทำการตั้งค่า

หมายเหตุ : ถ้าคุณใช้บัตรที่ไม่มีรูเล็ก ๆ ที่ด้านล่าง, กรุณาตั้งค่าเป็น 01

2. การตั้งค่าการพิมพ์สี

- 1. ในการตั้งก่า, กคปุ่ม COLOR เพื่อเข้าสู่การตั้งก่าพิมพ์สี
- 2. กคปุ่ม ENTER เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
- 3. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการสำหรับการเปลี่ยนสี
- 4. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมง
- 5. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกนาทีที่ต้องการสำหรับการเปลี่ยนสี
- 6. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่านาที
- 7. กดปุ่ม + , เพื่อเลือก 01 / 02 สำหรับสีที่จะพิมพ์
 - 01 สำหรับพิมพ์สีดำ
 - 02 สำหรับพิมพ์สีแดง

- 8. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือกสี
- 9. ตอนนี้หน้าจอจะแสดงการตั้งก่าสัปดาห์

หมายเหตุ : ถ้าไม่ต้องการตั้งในส่วนของสัปดาห์, กดปุ่ม ENTER เพื่อข้ามขั้นตอน 10 - 13

- 10. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกวันในสัปดาห์, ถ้าวันใดถูกเลือกสัญลักษณ์ของวันนั้นจะกระพริบที่ด้านบนของหน้าจอ
- 11. กดปุ่ม COLOR 1 ครั้ง เพื่อลบวันที่ที่ถูกเลือกสำหรับพิมพ์สี (กดปุ่ม COLOR อีกครั้งเพื่อแสดงสัญลักษณ์)
- 12. กดปุ่ม + , เพื่อเลื่อนสัญลักษณ์วันในสัปดาห์, และกดปุ่ม COLOR เพื่อตกลงสำหรับการพิมพ์สี
- 13. หลังจากกำหนดวันในสัปดาห์ที่ต้องการเสร็จแล้ว, กดปุ่ม ENTER เพื่อขืนขันการตั้งก่า
- 14. ตอนนี้หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 02 ทำขั้นตอนที่ 2- 13 ซ้ำเพื่อตั้งค่าถัคไป หรือคันปุ่มตั้งค่าไป ด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

3. การตั้งค่าเสียงดนดรี

- 1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม MUSIC เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการส่งเสียง
- 2. กคปุ่ม ENTER เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
- 3. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการสำหรับการส่งเสียง
- 4. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่าชั่วโมง
- 5. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกนาทีที่ต้องการสำหรับการส่งเสียง
- 6. กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่านาที
- 7. กคปุ่ม + , เพื่อเลือก 01 / 02 หรือ 03 สำหรับการตั้งค่าการส่งเสียง
 - 01 สัญญาณกระดิ่งภายใน
 - 02 ต่อสัญญาณกระดิ่งภายนอก
 - 03 สัญญาณกระคิ่งภายใน และ ต่อสัญญาณกระคิ่งภายนอก
- 8. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันตั้งก่าเสียงกระดิ่ง
- 9. กคปุ่ม + , เพื่อตั้งค่าระยะเวลาในการส่งสัญญาณ
 - ค่าเริ่มต้น 00:22 (22 วินาที)
 - ระยะเวลามากสุด 59 นาที่ 59 วินาที
- 10. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันตั้งค่าระยะเวลา
- 11. ตอนนี้หน้างองะแสดงการตั้งค่าสัปดาห์
- 12. กคปุ่ม + , เพื่อเลือกวันในสัปคาห์, ถ้าวันใคถูกเลือกสัญลักษณ์ของวันนั้นจะกระพริบที่ค้านบนของหน้าจอ
- กดปุ่ม MUSIC 1 ครั้งเพื่อลบวันที่ถูกเลือกสำหรับการส่งเสียง (กดปุ่ม MUSIC อีกครั้งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ของวันในสัปดาห์)

- 14. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกสัญลักษณ์วันในสัปดาห์, และปุ่ม MUSIC เพื่อตกลงวันในสัปดาห์เพื่อส่งเสียง
- 15. หลังจากกำหนดวันในสัปดาห์ที่ต้องการเสร็จแล้ว, กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 16. ตอนนี้หมายเลขของการตั้งค่าจะเปลี่ยน 02 ทำขั้นตอนที่ 2-16 ซ้ำเพื่อตั้งค่าถัคไป หรือคันปุ่มตั้งค่าไปด้านซ้าย เพื่อจบและออกจากการตั้งค่า

4. การตั้งค่าคอถัมน์สำหรับตำแหน่งการพิมพ์

- 1. ในการตั้งค่า, กดปุ่ม COLUMN เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าคอลัมน์
- กดปุ่ม ENTER เพื่อตั้งก่าชั่วโมง
- กดปุ่ม + , เพื่อเลือกชั่วโมงที่ต้องการสำหรับการตั้งก่าคอลัมน์
- 4. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันตั้งก่าชั่วโมง
- กดปุ่ม + , เพื่อเลือกนาที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าคอลัมน์
- 6. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่านาที
- 7. กดปุ่ม + , เพื่อเลือกคอลัมน์ 01 06 สำหรับพิมพ์
- 8. กคปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งก่ากอลัมน์
- 9. ตอนนี้หน้าจอจะแสดงการตั้งก่าสัปดาห์

หมายเหตุ : ถ้าไม่ต้องการตั้งวันในสัปดาห์, กดปุ่ม ENTER เพื่อข้ามขั้นตอน 10 – 13

- กดปุ่ม + , เพื่อเลือกวันในสัปดาห์,ถ้าวันใดถูกเลือกสัญลักษณ์ของวันนั้นจะกระพริบที่ด้านบน ของหน้าจอ
- กคปุ่ม COLUMN 1 ครั้ง เพื่อลบวันที่ที่ถูกเลือกสำหรับการพิมพ์ (กด COLUMN อีกครั้ง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของวันในสัปดาห์
- กดปุ่ม + , เพื่อเลื่อนสัญลักษณ์วันในสัปดาห์, และกดปุ่ม COLUMN เพื่อตกลงวันใน สัปดาห์เพื่อพิมพ์
- 13. หลังจากกำหนดวันในสัปดาห์ที่ต้องการเสร็จแล้ว, กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 14. ตอนนี้หมายเลขของการตั้งก่าจะเปลี่ยนเป็น 02, ทำขั้นตอนที่ 2 13 ซ้ำเพื่อตั้งก่าถัดไป หรือดันปุ่มตั้งก่าไปด้านซ้ายเพื่อจบและออกจากการตั้งก่า

จะลบค่าที่ตั้งได้อย่างไร

กดปุ่ม + , - เพื่อเลือกหมายเลขของค่าที่ตั้งไว้, แล้วกดปุ่ม + และ ENTER พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อลบค่าที่ได้ตั้งไว้

5. การใส่บัตร

- 1. สอดบัตรในด้านที่ถูกต้องลงในช่องใส่บัตรอย่างระมัดระวัง (ถ้าคุณใส่บัตรผิดด้าน บัตรจะถูกดัน ออกมาจากตัวเครื่องโดยที่ไม่มีการพิมพ์ใด ๆ และหน้าจอจะแสดงข้อผิดพลาด
- บัตรจะถูกดึงเข้าไปโดยอัตโนมัติ และถูกพิมพ์ในกอลัมน์ตรงตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ที่ด้านบน หลังจากพิมพ์แล้ว, บัตรจะถูกดันออกมาจากช่องโดยอัตโนมัติ

6. การดูแลรักษา

6.1 การใส่ผ้าหมึก

หมุนเกลียวล็อกผ้าหมึกให้แน่นเสมอหลังจากการเปลี่ยนผ้าหมึก

6.2 แบตเตอรี่

เครื่องบันทึกเวลาจะมีแบตเตอรี่อยู่ภายในบน PC บอร์ค เพื่อเก็บเวลาที่ถูกต้องเสมอ และเก็บค่าได้ 3 ปี ในกรณีที่ไม่มี ไฟฟ้า, เสียบปลั๊กไฟไว้เสมอ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุ

7. ตรวจสอบข้อผิดพลาด

01	ใสบัตรผิดด้าน
02	มอเตอร์ของหัวพิมพ์
03	มอเตอร์ของช่องใส่บัตร
04	ปุ่มกด
	•

8. ข้อควรระวัง

- 1. การใช้งานที่ร่มเท่านั้น ห้ามติดตั้งนอกสถานที่ หรือในที่ที่โดนฝน, ใกล้ความร้อน หรือฝุ่น
- 2. ใช้พลังไฟที่ถูกต้องกับตัวเครื่อง
- 3. ระวังอย่างให้ของเหลวหกใส่ตัวเครื่อง
- 4. ห้ามนำบัตรตอกที่ชำรุดมาใช้กับตัวเครื่อง

<u>เครื่องตอกบัตรพร้อมสแกนลายนิ้วมือ HIP รุ่น PSL – 150</u>

เครื่องตอกบัตร HIP รุ่น PSL – 150 สามารถป้องกันการตอกบัตรแทนกันได้ โดยนำหลักการ ทำงานของการสแกนนิ้วเพิ่มเติมก่อนการตอกบัตรแบบธรรมดา ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ป้องกันการตอกบัตรแทนกันได้ 100 %

<u>วิธีการใช้งาน</u>

- เก็บลายนิ้วมือพนักงาน ซึ่งสามารถเก็บได้ในตัวเครื่อง ไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (ตามวิชีการจัดการลายนิ้วมือที่แนบมา)
- ตั้งช่วงเวลาการตอกบัตร เป็นการกำหนดช่วงเวลาในการตอกบัตรของแต่ละช่วงเพื่อเป็นการ ป้องกันการตอกบัตรแทนกัน (ตามวิชีการจัดการลายนิ้วมือที่แนบมา)
- การตอกบัตร เมื่อกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ใส่บัตรตอกเวลาลงในตัวเครื่อง เครื่องจะยัง ใม่ทำงาน วางนิ้วที่เก็บลายนิ้วมือตรงช่องสแกนนิ้ว เมื่อเครื่องอ่านลายนิ้วมือถูกต้อง ก็จะทำ การดูดบัตรและตอกบัตร แล้วจะทำการคืนบัตรตอกเวลาอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดและดึงบัตร

<u>หมายเหตุ</u> : การสแกนนิ้วแล้วตอกบัตร จะทำการตอกบัตรได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ (ตามข้อ 2) หากทำการตอกบัตรแล้วจะไม่สามารถทำการตอกบัตรได้อีก เครื่องจะไม่รับบัตร ต้องรอจนถึงช่วงเวลาต่อไป

```
เช่น รอบเช้า- เข้าทำงาน กำหนดช่วงเวลาเป็น 7.00 – 11.00 น.
```

ช่วงสาย- พักกลางวัน กำหนดช่วงเวลาเป็น **11.01 – 13.30 น.** พนักงานจะสแกนแล้วตอกบัตรได้ 1 ครั้ง ในเวลา 7.00-11.00 น. แล้วจะไม่สามารถตอกบัตรได้อีก จนกว่าจะถึงเวลา 11.01-13.30 น. จึงจะตอกบัตรได้อีก 1 ครั้ง

<u>การจัดการลายนิ้วมือ</u>

รายการค้านล่างจะแสคงเมนูการจัดการลายนิ้วมือ

Display	Description
Add.U	เพิ่มผู้ดูแลหรือผู้ใช้
dEL.U	ลบผู้ดูแลหรือผู้ใช้
rtc	เวลาเครื่องสแกน (ต้องตั้งให้ตรงกับจอภาพ)
In O.S.	การกำหนดช่วงเวลาในการตอกบัตร
dur.	การกำหนดระยะเวลาในการตอกบัตรของพนักงานแต่ละคน
All.r.	ล้างข้อมูลทั้งหมด
tESt	For service use only
End.P	ออกจากเมนู
dUP	ลายนิ้วมือซ้ำ
rfld	เพิ่มบัตรผุ้ใช้
Display	Description
UP	+ เลื่อนไปเมนูถัดไป
DOWN	- เลื่อนไปเมนูก่อนหน้า
ENTER	เข้าสู่เมนูนั้น ๆ กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที เพื่อบันทึกข้อมูล
CANCEL	ยกเลิกรายการ กลับออกจากเมนู





Add.U เพิ่มผู้ดูแลหรือผู้ใช้ รหัส <u>USER 001 - 150 Admin 301 - 305</u>

กดปุ่ม FP หน้าจอจะขึ้น Add.U กด ENTER 1 ครั้ง ใส่รหัสที่ต้องการ กด ENTER ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะขึ้นเป็น FP 1.1 กด ENTER 1 ครั้ง แล้ววางนิ้วที่ 1 3 ครั้ง จะขึ้น PASS หน้าจอจะขึ้นเป็น FP 2.1 กด ENTER 1 ครั้ง แล้ววางนิ้วที่ 2 3 ครั้ง จะขึ้น PASS หน้าจอจะขึ้นเป็น FP 3.1 กด ENTER 1 ครั้ง แล้ววางนิ้วที่ 3 3 ครั้ง จะขึ้น PASS หน้าจอจะขึ้นเป็น FP 3.1 กด ENTER 1 ครั้ง แล้ววางนิ้วที่ 3 3 ครั้ง จะขึ้น PASS หน้าจอจะขึ้นเป็น rFID กด ENTER 1 ครั้ง จะขึ้นคำว่า Card แล้วใช้ Card แตะที่หน้าเครื่อง จะขึ้น PASS เสร็จแล้ว กดปุ่ม CANCEL 1 ครั้ง จะย้อนให้เราใส่รหัสใหม่ที่ต้องการเพิ่ม แล้วทำตามขั้นตอนเดิม

dEL.U ลบผู้ดูแลหรือผู้ใช้

กดปุ่ม FP หน้าจอจะขึ้น Add.U กด DOWN 1 ครั้ง แล้วกด ENTER 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้น dEL.U จากนั้นให้ทำตามเขั้นตอนเหมือนกับการเพิ่มผู้ใช้ แต่ไม่ต้องวางนิ้ว