คู่มือการใช้งานระบบคิดเงินลานจอดรถ BANANA PARKING

องค์ประกอบเครื่อง	1
อุปกรณ์ด้านหน้า	1
อุปกรณ์ด้านหลัง	1
Keyboard สำหรับทำรายการทางเข้า	2
การตั้งค่า	3
หน้าเริ่มต้นการตั้งค่า	3
เมนูหลัก Menu	3
ข้อมูลปัจจุบัน Running Number	4
การตั้งค่าระบบ General Config	4
การตั้งค่าการเปิดไม้กั้น Open Gate	5
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Printer	5
การตั้งค่าจอแสดงค่าจอด Display	6
การตั้งค่าอื่นๆ Others	6
การตั้งค่าอัตราค่าจอด Rate Config	7
การส่งออกข้อมูล Export Data	9
ผู้ใช้ระบบ User	9
พิมพ์สรุปการทำรายการ Print Summary Transaction	10
การเริ่มต้นการใช้งาน	11
การเปิดผลัดทางเข้า Open Shift / หน้าทำรายการทางเข้า	11
การปิดผลัดทางเข้า Close Shift / หน้าทำรายการทางออก	12
ตัวอย่างบัตรจอดรถ	13
หน้าทำรายการบัตรหาย	14
ตัวอย่างการปริ้นบัตรหาย / การปริ้นบัตรปกติ	14
หน้ารายงานรถเข้า	15
หน้ารายงานสรุปการเก็บเงิน	15

<u>องค์ประกอบเครื่อง</u>

<u>ด้านหน้า</u>



<u>อุปกรณ์ด้านหน้า</u>

1. หน้าจอแสดงผล ขนาด 7 นิ้ว

Hardware Spec

- ARM11 Samsung S3C6410, ARM1176JZF-S, up to 533MHz
- 256MB DDR RAM and 2GB NAND Flash
- LCD/Touch Screen, CVBS/TV, Audio support
- SD card, USB Host/OTG support
- 2. Keyboard แบบกำหนดค่า 16 ปุ่ม

<u>ด้านหลัง</u>



<u>อุปกรณ์ด้านหลัง</u>

- 1. ช่องเชื่อมต่อสายไม้กั้น เข้าและออก 6 ช่อง
- 2. ช่องเสียบสาย USB ส่งออกข้อมูล 2 ช่อง
- 3. ช่องเสียบสายปริ้นเตอร์ 2 ช่อง
- 4. ช่องพัคลมระบายความร้อน

Jum * Lock 8 9 7 PgUp 3 Home 5 6 4 +-1 2 3 Enter PgDn End 00 0 Ins Del

<u>Keyboard สำหรับทำรายการทางเข้า</u>

- ปุ่ม / ใช้สำหรับการตั้งเวลา
- ปุ่ม * ใช้สำหรับค้นหารถเพื่อพิมพ์บัตรหาย
- ปุ่ม + ใช้สำหรับยกเลิก
- ปุ่ม . ใช้สำหรับเปลี่ยนประเภทรถตอนทำรายการเข้า
- 1. ปุ่มตัวเลข ใช้สำหรับกรอกหมายเลขทะเบียนรถ ให้กรอกเฉพาะเลขทะเบียนเท่านั้น
- 2. ปุ่มEnter ใช้สำหรับยืนยันการทำรายการ
- 3. ปุ่มลบ (-) ใช้สำหรับปิดกะเข้าสู่หน้า Login เพื่อปิดกะ
- 4. ปุ่มลูกศร (←) ใช้สำหรับลบรายการที่ใช้คีย์
- 5.ปุ่มNum Lock ใช้สำหรับล็อคปุ่มตัวเลข

<u>การตั้งค่า</u> หน้าเริ่มต้นการตั้งค่า

	Open	Shift		เปิด	ผลัด
USER ID	9999		USER ID	9999	
PASSWORD	****		PASSWORD	****	5
	ОК	Cancel		ดกลง	ยกเลิก
			Longer Charles		

ใส่ USER ID : 9999 แล้วกดปุ่ม "Enter" 1 ครั้ง ที่ Keyboard ใส่ PASSWORD : 9999 แล้วกดปุ่ม "Enter" 1 ครั้ง ที่ Keyboard

Choose Number Before Press B	Enter	เลอกเลขหนาเมนูแลาก	a Enter
Running Number General Config Rate Config Export Data User Admin Password Reset User Print Summary Transaction		 ข้อมูลเลขรับปัจจุบัน การตั้งค่าระบบ การตั้งค่าอัดราค่าจอด ส่งออกข้อมูล ผู้ใช้ระบบ รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ร้เข็ดรหัสผู้ใช้ พิมพ์สรุปการทำรายการ 	
formation Many	A 18 18 29 15 15		

<u>กด</u> เมนูหลัก <u>เลือก</u> ข้อมูลเลขรันปัจจุบัน

Menu >> Running Number

ข้อมูลปัจจุบัน Running Number

		Running Number	
Tax No.	26	Input new data for reset	Reset Tax No.
Ticket No.	19	Input new data for reset	Reset Ticket No.
Shift No.	13	Input new data for reset	Reset Shift No.
Lost No.	0	Input new data for reset	Reset Lost No.

		ขอมูลบจจุบน	
เลขที่ใบกำกับภาษี	0	ป้อนต่าที่ต้องการ Reset	Reset เลขใบกำกับภาษ์
เลขที่บัตร	6	ป้อนค่าที่ต้องการ Reset 0	Reset เลยที่บัตร
เลขที่ผลัด	8	ป้อนต่าที่ต้องการ Reset	Reset เลยที่แล้ด
เลขที่บิลบัตรหาย	16	ป้อนต่าที่ต้องการ Reset	Reset เลขบิลปัตรหาย
	Serie Contra		

แสดงข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษี,เลขที่บัตร,เลขที่ผลัด และเลขที่บัตรหาย รวมทั้งสามารถแก้ไขค่าได้ แต่การแก้ไขค่าเองโดยพลการณ์จะส่งผลถึงการจัดเก็บรายได้ กวรจะได้รับการปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

การตั้งค่าระบบ General Config

Debug Mode Not Show	og 🖉	เลขที่ดู้ทำรายการ	1	Debug Mode	ไม่แสดง Log
E VAT 7		ชื่อดู้ท่ารายการ	E	อัตราภาษี	7
Exit Default Rate 0		ประเภทดู้ทำรายการ	ทางออก 🗸	Default Rate	0
0107557000241		เลขที่ผู้เสียภาษี	99999999999999	9	
THE PLATINUM GROUP LTD.		ชื่อมริษัท	JINDA MARKET		
222/1398 THE PLATINUM FASHION MALL	BUILDING	ที่อยู่ 1	VIPHAWADEE 20		
PHETBURI RD., RATTHAWEE, BANGKOK 1	0400	ที่อยู่ 2	BANGKOK		
02-1218000		เบอร์โทรศัพท์	00-0000000		
SAVE			and	กล้อมอ	

สามารถตั้งก่าเกรื่องทำรายการได้เอง ซึ่งข้อมูลจะถูกนำไปแสดงในใบเสร็จรับเงิน, บัตรจอดรถ ในส่วนการตั้งก่า Default Rate นั้นต้องให้สัมพันธ์กับ Rate ที่ตั้งไว้ในเกรื่องนี้ด้วย ถ้าตั้งก่าโดยที่ไม่ได้ตั้ง Rate ไว้เกรื่องจะไม่สามารถกำนวณก่าจอดได้

การตั้งค่าการเปิดไม้กั้น Open Gate

Port	COM4	Test Open Entry		Port	COM4	~	Test Open Entry	
Baud Rate	9600	Test Open Exit		Baud Rate	9600		Test Open Exit	
Parity	None	×		Parity	None	~		
Data Bits	8			Data Bits	8			
Stop Bits	One			Stop Bits	One	~		

Port ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสามารถเลือกใช้ Port อื่นได้ในกรณีที่ Port ที่ตั้งค่าไว้ใช้ไม่ได้ สามารถสลับสายต่อที่หลังเครื่อง แล้วมาตั้งค่าในซอฟต์แวร์ บันทึกข้อมูลการตั้งค่า กรณีต้องการทดสอบการเปิดไม้กั้นก่อนสามารถเลือก Port แล้วกด Test Open เพื่อทดสอบการสั่งเปิดไม้กั้น

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Printer

Port Baud Rate Parity Data Bits Stop Bits Page Length	COM1 38400 None 8 One 77	Select Printer Epson Custom Dot Marrix	Test Print Entrance Exit Normal Lost Ticket Coles Shift Print Logo Test Print	Port Baud Rate Parity Data Bits Stop Bits Page Length	COM4 38400 None 8 One 77	Select Printer	Test Print Entrance Exit Unit Usesmu Dans Test Print	
		SAVE			11	ในทึกข้อมูล		_

Port ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสามารถเลือกใช้ Port อื่นได้ในกรณีที่ Port ที่ตั้งค่าไว้ใช้ไม่ได้ สามารถสลับสายต่อ ที่หลังเครื่อง แล้วมาตั้งค่าในซอฟต์แวร์ บันทึกข้อมูลการตั้งค่า กรณีต้องการทดสอบการพิมพ์สามารถใช้เม้าส์กลิกที่ หน้าจอเพื่อเลือกประเภทการพิมพ์ แล้วกดปุ่ม Test Print

การตั้งค่าจอแสดงค่าจอด Display

Port CO	M3 Test Display	Port	COM3	Test Display	
Baud Rate 950	00	Baud Rate	9600	X	
Parity No	ne 💌	Parity	None		
Data Bits 8		Data Bits	8		
Stop Bits 100	e 🗶	Stop Bits	One		
	CANE				
	SAVE		บัน	ทึกข้อมูล	

Port ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสามารถเลือกใช้ Port อื่นได้ในกรณีที่ Port ที่ตั้งค่าไว้ใช้ไม่ได้ สามารถสลับสายต่อที่หลังเครื่อง แล้วมาตั้งค่าในซอฟต์แวร์ บันทึกข้อมูลการตั้งค่า กรณีต้องการทดสอบการแสดงผลสามารถกดปุ่ม Test Display

การตั้งค่าอื่นๆ Others

ehicle Allow		BIKE			รถที่อนุญาต	รถยนด์	🗹 รถจักรยานยนต์		2
	TRUCK	TRI CYCLE			สีมพ์ร่วมรายโอรในอร	รถบรรทุก	รถสามล่อ		
ummary Ticket	Yes	Use Gate	No	•	n un a lu su uvis curie	พิมพ์ 🎽	LUNITO TU Gate	ามเบิดเช	M
Summary Rate Code	Yes	Use Printer	Yes	×	พื่มพี่จำนวนดราประทับ	พิมพ์ 🎽	เปิดใช้งาน Printer	เปิดใช้	~
int Summary Cash	Yes	Use Display	No	8	พื่มพัยอดเงินในใบปิดกะ	พิมพ์ 🎽	เปิดใช้งาน Display	ไม่เปิดใช้	~
ow Popup Input Rate Code	Yes	Use Print Logo	No		แสดง Popup ให้ใส่ดราประทับ	แสดง 👻	เปิดใช้งาน Print Logo	ไม่เปิดใช้ 	-
		Logo Format	No Condition				รุปแบบโลโก้	ไม่มีเงื่อนไข	~
									1
		R		PA-12456					1999
	-								1000
		SAVE					av	The second	
				10.52		บันเ	ทกขอมูล		

สามารถกำหนดรถที่อนุญาตให้ใช้งาน กำหนดการแสดงค่าต่างๆในใบปิดกะ การแสดงหรือไม่แสดงยอดเงินในใบปิดกะ เป็นวิธีหนึ่งที่ลดการทุจริตจากแคชเซียร์ได้ เนื่องจากเมื่อปิดกะ แคชเชียร์จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในระบบเก็บเงินได้เท่าไหร่ จำเป็นต้องนำเงินที่อยู่ในลิ้นชักเก็บเงินนำส่งฝ่ายบัญชีและการเงินในทันที

ฉะนั้นการบริหารจัดการที่ดีทุกครั้งที่มีการเปิดกะควรจะมีการตรวจเช็คเงินก่อนเปิดกะ กรณีมีการเตรียมเงินทอน และเมื่อปิดกะ สามารถนำเงินที่เก็บได้ในกะนั้นๆ มาตรวจสอบกับรายงานการจัดเก็บรายได้ของกะนั้นได้

การตั้งค่าอัตราค่าจอด Rate Config

IS FREE	No Se times	No 12 Start Period 0.00 22
Start Time	0 8 FEE3	0 18 Stop Period 0.00 28
Round Up HH	1 4 Time4	0 14 Start Time FEE 0.00 24
Time1	0 SUse Time4	No 15 Period FEE 0 25
Use Time1	No 6 FEE4	0 16 Car Type Bike 26
FEE1	0 7 Use Last	Yes 17 Save
Time2	0 8 Last FEE	1 18 Dand
Use Time2	No 9 Lost FEE	0 19
FEE2	0 10 Status	Normal 20 Export File
Rate		** 10:33 🚔 🗟

อัตราจอตฟรี	2 .	เดด่าจอดช่วงที่ 3	12	🥃 ดาบเวลาเริ่มด้น	# 22
เวลาเริ่มคิดเงิน (นาที)	8	กาจอดช่วงที่ 3	18	ดาบเวลาสิ้นสุด	······································
เศษนาที่ปัตเป็นชั่วโมง	4	วลาคิดเงินช่วงที่ 4	14	เริ่มคิดเงินเวลา	24
เวลาคิดเงินช่วงที่ 1	5	ลิตต่าจอดช่วงที่ 4	15	🧧 ค่าจอดดาบเวล	25
คิดค่าจอดช่วงที่ 1	6	ล่าจอดช่วงที่ 4	16	ด่าจอดบัตรหาย	26
ต่าจอดช่วงที่ 1	7	ลิตต่าจอดชั่วโมงกัดไป	17	🖉 นันทึกข้อมูล	
เวลาคิดเงินช่วงที่ 2	8	ล่าจอดขั้วโมงถัดไป	(18)		
คิดค่าจอดช่วงที่ 2	9 .	ล่าปรับบัตรหาย	(19)	ส์แหา	
ค่าจอดช่วงที่ 2	10	สถานะอัตรา	20	Export File	
a start and a start of the					

1. Rate Code = รหัสตราประทับ

2. IS FREE = กำหนดให้เป็นเรทฟรีหรือไม่

3. Start Time = เวลาเริ่มให้กิดเงิน เช่น กรอก 15 นาทีหมายถึงรถที่เข้ามาจอดสามารถ วนรถหาที่จอดรถได้โดยที่ยังไม่กิดก่าจอดภายใน 15 นาที

4. Round Up HH = เศษของนาทีที่คิดเป็นชั่วโมง เช่น กรอก 1 นาที หมายถึง เมื่อรถที่เข้ามาจอดเกิน ชั่วโมงไป 1 นาที ระบบจะปัดคำนวณค่าจอด เป็น 2 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง 1 นาที = 2 ชั่วโมง)

5. Time 1 = เวลาคิดเงินช่วงที่ 1 หมายถึง สามารถตั้งเวลาคำนวณช่วงที่ 1 มีหน่วยเป็นนาที (60 นาที = 1 ชั่วโมง)

6. Use Time 1 = กำหนดให้ใช้เวลากิดเงินช่วงที่ 1 (ใช้, ไม่ใช้)

 FEE 1 = ค่าจอดช่วงที่ 1 เช่น ข้อ 7 กรอก 20, ข้อ 6 เถือก ใช้, ข้อ 5 กรอก 60 มีความหมาย ว่า 1 ชั่วโมงแรกกิด20 บาท

8. Time 2 = เวลาคิดเงินช่วงที่ 2 หมายถึง สามารถตั้งเวลาคำนวณช่วงที่ 2 มีหน่วยเป็นนาที (60 นาที = 1 ชั่วโมง)

9. Use Time 2 = กำหนดให้ใช้เวลาคิดเงินช่วงที่ 2 (ใช้, ไม่ใช้)

10. FEE 2 = ค่าจอดช่วงที่ 1 เช่น ข้อ 10 กรอก 30, ข้อ 9 เลือก ใช้, ข้อ 8 กรอก 60 มีความหมาย
ว่า 1 ชั่วโมงต่อมาคิด30 บาท

11. Time 3 = เวลากิดเงินช่วงที่ 3 หมายถึง สามารถตั้งเวลากำนวณช่วงที่ 3 มีหน่วยเป็นนาที
 (60 นาที = 1ชั่วโมง)

12. Use Time 3 = กำหนดให้ใช้เวลากิดเงินช่วงที่ 3 (ใช้, ไม่ใช้)

13. FEE 3 = ค่าจอดช่วงที่ 3 เช่น ข้อ 13 กรอก 40, ข้อ 12 เลือก ใช้, ข้อ 11 กรอก 60 มีความหมาย
ว่า 1 ชั่วโมงต่อมากิด 40 บาท

14. Time 4 = เวลาคิคเงินช่วงที่ 4 หมายถึง สามารถตั้งเวลาคำนวณช่วงที่ 4 มีหน่วยเป็นนาที (60 นาที = 1 ชั่วโมง)

15. Use Time 4 = กำหนดให้ใช้เวลากิดเงินช่วงที่ 4 (ใช้, ไม่ใช้)

16. FEE 4 = ค่าจอดช่วงที่ 4 เช่น ข้อ 16 กรอก 50, ข้อ 15 เลือก ใช้, ข้อ 14 กรอก 60 มีความหมาย
ว่า 1 ชั่วโมงต่อมาคิด 50 บาท

17. Use Last = คิดค่าจอดชั่วโมงถัดไป นอกเหนือจากการกิดเงินใน 4 ช่วงเวลา (ใช้, ไม่ใช้)

 Last FEE = ค่าจอดชั่วโมงถัดไป เช่น กรอก 100 หมายถึงเมื่อคำนวณค่าจอดตามช่วงเวลาแล้ว จากนั้นให้คิดชั่วโมงที่เกินจากช่วงเวลา ชั่วโมงละ 100 บาท

19. Lost FEE = ค่าปรับบัตรหาย จะกิดนอกเหนือจากก่าจอดปกติ เมื่อมีการทำรายการบัตรหาย ระบบจะกำนวณก่าจอดปกติ แล้วบวกด้วยก่าปรับบัตรหาย เป็นก่าจอดทั้งหมด

20. Status = สถานะอัตราค่าจอด (ปกติ, ยกเลิก)

21. Use Period Free = จอคฟรีเป็นคาบเวลา (ใช้, ไม่ใช้)

22. Start Period = เวลาเริ่มต้นกำหนดให้จอดฟรีแบบคาบเวลา เช่น กรอก 06.00.00 ตั้งแต่ 06:00:00 ไม่คิดค่าจอด

23. Stop Period = เวลาสิ้นสุดกำหนดให้จอดฟรีแบบคาบเวลา เช่น กรอก 12.00.00 ถึง 12:00:00 ไม่คิดค่าจอด

24. Start Time FEE = เริ่มคิดเงินแบบคาบเวลา เช่น กรอก 12.00,01 หมายถึงเริ่มคิดเงินตั้งแต่เวลา 12:00:01

25. Period FEE = ค่าจอดแบบคาบเวลา เช่น กรอก 100 หมายถึง ตั้งแต่ 06:00:00-12:00:00 จอดฟรี ตั้งแต่ 12:00:01 จนกระทั้งนำรถออกคิดชั่วโมงละ 100 บาท

26. Car Type = ก่างอดบัตรหาย

การส่งออกข้อมูล Export Data

Please Input Data	ระบุข้อมูลผลัดที่ต้องการ
POS ID POS Type Shift No.	ตู้ทำรายการเลขที่ ประเภทดู้ทำรายการ ััั เลขที่ผลัด
Export Data	Export Data

สามารถบันทึกข้อมูลในเครื่องลง Flash Drive ได้โดยระบุวันที่ต้องการข้อมูล , เลขที่เครื่องทำรายการ,ประเภทตู้ทำ รายการ(ทางเข้า , ทางออก)และระบุเลขที่ผลัดที่ต้องการกรณีที่ต้องเข้าเมนู ส่งออกข้อมูล เช่น เมื่อมีการปิดกะนั้นๆ แคชเซียร์ลืมเสียบ Flash Drive เมื่อระบบพิมพ์ใบปิดกะออกมาข้อมูลในใบปิดกะจะไม่มีข้อมูลจำนวนรถ หรือ จำนวนเงิน ทั้งที่ได้ตั้งค่าให้แสดงข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถนำใบปิดกะนั้นมานำข้อมูลออกจากเครื่องได้โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดใน ใบปิดกะนั้นๆ แล้วเสียบ Flash Drive เมื่อกดปุ่ม Export Data ข้อมูลจากในเครื่องจะถูกบันทึกลงใน Flash Drive ให้ตามปกติ

ผู้ใช้ระบบ User

Username		ชื่อเ	มู้ใช้ 		ingent of
Re-Password		5146	าพาน วับรหัสผ่าน		Export
User Level	User Status	ระดั	บผู้ใช้ 🦷	สกานะผู้ใช้	-
	Save				
				บันทึกข้อมูล	

สามารถสร้างผู้ใช้ระบบได้ โดย User ID จะถูกรันต่อเนื่องจากข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ในระบบซึ่งชื่อผู้ใช้จะ ถูกนำไปแสดงในใบปิดกะ และ ใบเสร็จรับเงินระดับผู้ใช้ 1 = Admin 2 = Supervisor 3 = Cashier สำหรับการเข้าใช้ ระบบทั่วไปให้ตั้งระดับผู้ใช้เป็น Cashier

พิมพ์สรุปการทำรายการ Print Summary Transaction

Please Input Data	ระบุข้อมูลผลัดที่ต้องการ
POs ID	ตู้ทำรายการเลขที่ เลขที่ผลัด พิมพ์ข้อมูล

สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ลูกค้าตามวันที่ทำรายการ , เลขที่ตู้ทำรายการ และผลัคหรือกะที่ต้องการได้ เช่นในกะที่สนใจมีการคิคเงินค่าจอคลูกค้าไป 20 รายการระบบ ก็จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทั้ง 20 รายการนั้นออกมา

รีเซ็ตรหัสผู้ใช้ Reset User

เมื่อเลือกเมนูการรีเซ็ตรหัสผู้ใช้ ระบบจะทำการลบข้อมูลผู้ใช้เดิมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดทิ้ง โดยจะ เหลือผู้ใช้ระดับ Cashier รหัส 9998 รหัสผ่าน 9999 และผู้ใช้ระดับ Admin รหัส 9999 รหัสผ่าน 9999 เท่านั้น

Choose Number Before F	ress Enter
1 Running Number	
2 General Config	
3 Rate Config	1/2/2/10/04/10/04/04
4 Export Data	
5 User	
6 Admin Password	
7 Reset User	ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:
8 Print Summary Transaction	
	* * 10,24 🚔 🗮



<u>การเริ่มต้นการใช้งาน</u>

การเปิดผลัดทางเข้า Open Shift

E1		E	1	
Open Shift		เปิด	ผลัด	
RID (1)	USER ID	0001		
SWORD 2	PASSWORD	****		
OK Cancel		🗟 ดกลง	ยกเลิก	
	A Shall and the			
😹 🕹 10:00 🖾 👼	ALL PROPERTY OFFICE			

ใส่ USER ID ในช่องสี่เหลี่ยมตามรูปที่ **1** กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "Enter" 1 ครั้ง ที่ Keyboard ใส่ PASSWORD ในช่องสี่เหลี่ยมตามรูปที่ **2** กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "Enter" 1 ครั้ง ที่ Keyboard

หน้าทำรายการทางเข้า

วันที่ เวลา ทำรายการ		วันที่ เวลา ทำรายกาว	
29-06-2017	No. 0106-2010-0820-1801-067B	29-05-2017	No. 0106-2010-0620-1801-0678
10:21:02	Ticket No. 1 ,Parking 24:20 ,FEE 125 Car Count 1	11:25:16	
Information	Parking Calculation	Information	Parking Calculation
Entry Time Exit Time	Stamp Parking Fee Discount	เวลาทำรายการเข้า	คราประทับ ค่าจอดปกดี
Parking Time	Lost Fee	เวลาทำรายการออก เวลาจอด	สวนสท คำปรับบัตรหาย
Car Type	Cash Change	ทะเบียนรถ	ค่าบริการสุทธิ

การทำรายการทางเข้าเคอร์เซอร์จะกระพริบรออยู่ที่ช่อง ระบุทะเบียนรถเข้า ให้กรอกเลข ทะเบียนรถเท่านั้น เช่น 1กก 4125 ให้กรอกแค่ 4125 แล้วกด ปุ่มตกลงที่ Keyboard ระบบจะสั่ง พิมพ์บัตรจอครถออกมาก่อนการทำรายการทุกครั้งควรสังเกตที่เครื่องพิมพ์ก่อนเสมอว่า เครื่องพิมพ์ได้เปิด ไว้พร้อมใช้งานแล้วเนื่องจากหลังจากกรอกทะเบียนรถแล้วกคปุ่มตกลงแล้ว เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ ในสถานะเปิดใช้งาน ระบบจะสั่งให้บันทึกการทำรายการลงในระบบพร้อมทั้งสั่งพิมพ์บัตรจอครถ เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่พร้อม บัตรจอครถก็จะไม่ถูกพิมพ์ออกมา แต่ข้อมูลได้ถูกบันทึกลงระบบเรียบร้อยแล้ว

การปิดผลัดทางเข้า Close Shift

	Close	Shift	
USER ID	0001		
PASSWORD			
	OK	Cancel	

Памиа	
USER ID 0001	
PASSWORD ****	
ตกลง ยกเลื	จัก

เมื่อต้องการปิดกะ ให้กดปุ่ม เครื่องหมายลบ "— "ที่ Keyboard จากนั้นระบบจะแสดง USER ID ของ Cashier ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันและเคอร์เซอร์จะกระพริบรอที่ช่อง PASSWORD ให้กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้อง ก่อนที่จะกดปุ่ม ตกลงต้องมั่นใจว่าได้เสียบ Flash Drive ไว้เรียบร้อย ในกรณีที่ Flash Drive มีความจุมาก (ในที่นี้ 8 GB ถือว่ามาก) ให้เสียบ Flash Drive ไว้รอสักพักก่อนการปิดกะ เนื่องจากระบบปฏิบัติการเป็น WINDOWS EMBEDED CE การเตรียมอ่านเขียนข้อมูลลง Flash Drive จำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าคอมพิวเตอร์ PC ที่ลง WINDOWS ทั่วไป



หน้าทำรายการทางออก

นำเครื่องอ่านบาร์โค้ดมายิงไปที่แถบบาร์โค้ดที่บัตรจอดรถหลังจากสแกนบาร์โค้ดที่บัตรจอดรถ แล้วระบบจะคำนวณค่าจอดตามอัตรา Default Rate ที่ถูกตั้งค่าไว้ให้ จากนั้นให้กดปุ่มตกลง ระบบจะคำนวนค่าจอด ให้อีกครั้ง เมื่อระบบคำนวนค่าจอดให้แล้วจะแสดงค่าจอดที่จอแสดงค่าจอครถ เมื่อระบบคำนวนค่าจอดรถแล้ว เคอร์เซอร์จะมากระพริบรอที่ช่องรับเงินสด โดยระบบจะเอาค่าจอดสุทธิมากรอกไว้ให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่มตกลง หรือ ใส่ยอดเงินตามที่ถูกค้าจ่ายจริงก็ได้ถ้ามีค่าจอดรถระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมา พร้อมทั้งเตะลิ้นชักเก็บเงิน ออกมา และบันทึกข้อมูลการทำรายการเข้าระบบกรณีที่เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้สังเกตุว่าเครื่องพิมพ์ได้ เปิดอยู่หรือไม่และถ้าลิ้นชักเก็บเงินไม่เปิดให้สังเกตุว่าสายที่ต่อจากเครื่องพิมพ์มายังลิ้นชักเก็บเงินถูกต่ออยู่หรือเปล่า

12

ตัวอย่าง บัตรจอดรถ



หน้าทำรายการบัตรหาย



การทำรายการบัตรหาย ให้กดปุ่ม *ที่ Keyboard เกอร์เซอร์จะกระพริบรออยู่ที่ช่อง SHIFT NO.

- ที่ช่อง SHIFT NO. ให้ใส่เลขผลัคตอนรถเข้าแล้ว กคปุ่ม "Enter" 1 ครั้ง แล้วให้ใส่เลขทะเบียนรถตรง ช่อง CAR NO. แล้วกคปุ่ม "Enter" 1 ครั้ง ถ้าเจอข้อมูลในผลัคนั้นสลิปจะปริ้นออกมาทันที
- ถ้าไม่เจอข้อมูลให้กดปุ่ม เกรื่องหมายลบ " " ที่ Keyboard เกรื่องจะย้อนกลับมาที่ช่อง SHIFT NO.
 แล้วให้ทำตามข้อที่ 1 อีกครั้ง โดยใส่เลขผลัดใหม่ จนกว่าจะเจอข้อมล

<mark>ตัวอย่าง</mark> การปริ้นท์บัตรหาย

อัตราค่าจ	ହର
- รถมอเตอร์ไซต์ ชั่วโมงส	ะ 1 บาท
- รถสามต้อ ชั่วโมงส	ะ 2 บาท
- รถยนต์ ชั่วโมงเ	มะ 5 บาท
- เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1	ขั่วโมง
บัตรนี้สูญหายต้องนำหลักฐานเ	าารเป็นเจ้าของรถมาแสดง
*** บริการ 24 1	ชั่วโมง ***
** REPRINT **	กรณีกรอกหน้ารายการบัตรหาย
THE PLATINUM GROUP LTD.	
STATION	1
TICKET NU.	10001 Tri Cvolo
	0001
CASHIER	AD
DATE CAR-IN	30-06-2017
TIME CAR-IN	10:00:47
I TCENSE PLATE	NO.1234
No. 1706-3010-0047-004F-12	234

<mark>ตัวอย่าง</mark> การปริ้นท์บัตรปกติ



หน้ารายงานรถเข้า

THE PLATINUM GROUP LTD.

222/1398 THE PLATINUM FASHION MALL BUILDING

Phetburi Rd., Ratthawee, Bangkok	10400
----------------------------------	-------

วันที่ทำรายการ	ตู้ทำรายการ USER ID	ผลัดที่	ประเภทรถ	ทะเบียนรถ เล	ขที่ตั้ว เวลารถเข้า
29-06-2017 17:21:50	1	1	4 รถยนต์	4612	18 29-06-2017 17:21:50
29-06-2017 17:21:54	1	1	4 มอเตอร์ไซด์	1451	19 29-06-2017 17:21:54
29-06-2017 17:21:57	1	1	4 มอเตอร์ไซด์	7412	20 29-06-2017 17:21:57
29-06-2017 17:22:02	1	1	4 รถสามล้อ	4612	21 29-06-2017 17:22:02
29-06-2017 17:22:04	1	1	4 รถสามล้อ	9874	22 29-06-2017 17:22:04

้จำนวนรถเข้า 5 คัน

หน้ารายงานสรุปการเก็บเงิน

THE PLATINUM GROUP LTD.

222/1398 THE PLATINUM FASHION MALL BUILDING

PHETBURI RD., RATTHAWEE, BANGKOK 10400 ตั้งโระบยการ : E1

วันที่ทำรายการ	ทางออก	USER ID	ผลัดที่ ประเภทรถ	ทะเบียนรถ ทางเข้า	เลขที่ตั๋ว	เวลารถเข้า	เวลาจอด	ตราประทับ	ค่าจอดปกติ	ด่าปรับบัตรหาย	ส่วนลด	ค่าจอดสุทธิ	ใบกำกับภา บ ี
29-06-2017 11:20:30	E1	1	18 รถสามล้อ	1456 ENT1	23	29-06-2017 11:20:17	00:00	1	2	0		0 2	33
29-06-2017 11:20:44	E1	1	18 รถสามล้อ	1546 ENT1	22	29-06-2017 11:09:11	00:11	1	2	0		0 2	34
29-06-2017 11:23:26	E1	1	18 มอเตอร์ไซด์	621 ENT1	41	29-06-2017 11:22:18	00:01	0	1	0		01	35
29-06-2017 11:23:31	E1	1	18 มอเตอร์ไซด์	9521 ENT1	40	29-06-2017 11:22:16	00:01	0	1	0		01	36
29-06-2017 11:23:40	E1	1	18 มอเตอร์ไซด์	6258 ENT1	39	29-06-2017 11:22:14	00:01	0	1	0		01	37
29-06-2017 11:23:47	E1	1	18 มอเตอร์ไซด์	854 ENT1	37	29-06-2017 11:22:08	00:01	0	1	0		01	38
29-06-2017 11:23:58	E1	1	18 มอเตอร์ไซด์	3214 ENT1	38	3 29-06-2017 11:22:11	00:01	0	1	0		01	39
29-06-2017 11:24:07	E1	1	18 มอเตอร์ไซด์	541 ENT1	36	29-06-2017 11:22:05	00:02	0	1	0		0 1	40
29-06-2017 11:24:18	E1	1	18 รถสามล้อ	987 ENT1	27	29-06-2017 11:21:07	00:03	1	2	0		0 2	41
29-06-2017 11:24:25	E1	1	18 รถสามล้อ	4512 ENT1	26	29-06-2017 11:21:04	00:03	1	2	0		0 2	42
29-06-2017 11:24:31	E1	1	18 รถสามล้อ	4561 ENT1	25	29-06-2017 11:21:00	00:03	1	2	0		0 2	43
29-06-2017 11:24:36	E1	1	18 รถสามล้อ	7845 ENT1	24	29-06-2017 11:20:56	00:03	1	2	0		0 2	44
29-06-2017 11:24:43	E1	1	18 รถสามล้อ	1546 ENT1	22	29-06-2017 11:09:11	00:15	1	2	0		0 2	45
29-06-2017 11:24:51	E1	1	18 รถยนต์	9856 ENT1	32	29-06-2017 11:21:39	00:03	2	5	0		05	46
29-06-2017 11:24:55	E1	1	18 รถยนต์	2541 ENT1	31	29-06-2017 11:21:37	00:03	2	5	0		05	47
29-06-2017 11:24:59	E1	1	18 รถยนต์	9856 ENT1	32	29-06-2017 11:21:39	00:03	2	5	0		05	48
29-06-2017 11:25:06	E1	1	18 รถยนต์	5614 ENT1	30	29-06-2017 11:21:34	00:03	2	5	0		05	49
29-06-2017 11:25:10	E1	1	18 รถยนต์	741 ENT1	29	29-06-2017 11:21:31	00:03	2	5	0		05	50
29-06-2017 11:25:14	E1	1	18 รถยนต์	4123 ENT1	28	3 29-06-2017 11:21:29	00:03	2	5	0		05	51
									50	0		50	

จำนวนรถเข้า 19 คัน

จำนวนตราประทับ 13 รายการ จำนวนบัตรหาย 0 รายการ รวมค่าปรับบัตรหาย 0 บาท รวมสุทธิ์ 50 บาท 15